





### 10.14 Процедура по работе с фритюром

АЛГОРИТМ РАБОТЫ		
1	Перед началом работы, согласно графику замены фритюрного жира, наполнить фритюрным маслом в чистые ванны для жира. По 6 литров в каждую ванну.	
<b>RESTTEAM</b> ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ		
2	Включить фритюрницу в электрическую сеть.	
3	Для нагрева фритюрного масла повернуть тумблер для упора в лево (180 градусов). В случае малых заказов тумблер нужно держать повернутым по середине (125 градусов).	
4	В конце смены переключить тумблер на позицию 0.	
<b>RESTTEAM</b> ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ		
5	Согласно графику замены фритюрного жира, необходимо слить отработанный фритюрный жир. Для чего необходимо установить специальный кран, и после полного остывания жира, слить его в специальную ёмкость, приподняв левый тумблер (на фото над синим полем), а правый тумблер (на фото стрелка вверх) сместить влево.	