

2.12 Процедура уборки пост-миксов и каплесборников

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
Х-2	Моющее средство «Фэйри»	
И-9	Перчатки резиновые многоразовые	
И-5	Ведро пластиковое 5л.	
И-11	Тряпка «Чистюля»	
Х-15	Дезинфицирующее средство «Белизна»	
И-33	Емкость с крышкой для приготовленного дезраствора	
И-15	Губка поролоновая	
Х-21	Бумажное полотенце	
АЛГОРИТМ ПО УБОРКЕ ПОСТ-МИКСОВ И КАПЛЕСБОРНИКОВ		
1	Открываем хоз.шкаф. Берем все необходимое по списку	
2	Отключаем пост-микс	
3	Снимаем дозаторы с пост-миксов.	
4	Дозаторы складываем в емкость	
5	Наливаем в емкость из емкости И-33 дезинфицирующий раствор, так , чтобы дозаторы были полностью в растворе	
6	Надеваем перчатки И-9	
7	Наполняем пластиковое ведро И-5 теплой водой на 2/3, добавляем 1 колпачок моющего средства «Фэйри» Х-2. перемешиваем.	

RESTTEAM
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

RESTTEAM
ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

8	Смачиваем тряпку И-11 в приготовленном растворе. хорошо отжимаем и протираем все поверхности пост-миксов.	
9	Тряпку И-11 промываем в проточной воде. Снова протираем все поверхности.	
10	Снимаем каплесборники	
11	Берем губку И-15, смачиваем в воде.	RESTTEAM ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
12	На губку выдавливаем каплю «Фэйри» X-2	
13	При помощи губки И-15 моем под проточной водой каплесборники	
14	Дозаторы промываем под проточной водой	
15	Каплесборники и дозаторы протираем бумажным полотенцем X-21	
16	Каплесборники и дозаторы устанавливаем на место	
17	Включаем пост-миксы	
18	Моем и убираем инвентарь	RESTTEAM ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ