

10.2 Процедура по работе с холодной камерой большой

1	<p>Открывая смену, проверьте температуру, запишите в бланк контроля температурного режима холодильников, который необходимо заполнять три раза в день</p> <p>RESTTEAM ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ</p>	 
2	<p>Для входа в холодильную камеру необходимо потянуть черную часть замка-ручки на себя. После посещения холодильной камеры дверь необходимо захлопнуть.</p>	
3	<p>Продукты внутри холодильной камеры располагаются на полках, в гастроемкостях.</p> <p>RESTTEAM ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ</p>	
4	<p>При открытии двери холодильной камеры на длительный срок (более 5 минут), необходимо отключить нагнетание холодного воздуха, нажав на красную кнопку. Для включения, необходимо повернуть красную кнопку по часовой стрелке (указано на кнопке).</p>	